AQUAVIE DEVELOPPEMENT

NOTICE D'UTILISATION

AQUARIUM

HA-60

CE

HA-60

Cher Client

Félicitations pour votre achat de l'aquarium AQUAVIE HA-60. Afin d'utiliser ce produit correctement et en toute sécurité et pour qu'il vous procure le maximum de satisfactions et vous éviter des accidents, nous vous recommandons vivement de lire ce manuel complètement et attentivement avant de procéder à son installation. Conserver le en lieu sûr pour l'entretien ultérieur de votre aquarium.

DOMAINE D'UTILISATION
Convient à l'eau douce et l'eau de mer, et également pour l'utilisation en vivarium pour de petits animaux, des plantes ou des coraux. Décorera et embellira votre intérieur.

BLACK

SILVER

GRAY

Présentation résumée

L'aquarium HA-60 est notre tout dernier modèle qui fait l'objet de 3 brevets protégeant le produit, son design et ses fonctionnalités. Il comporte les innovations suivantes:
* ligne esthétique nouvelle particulièrement élégante
* filtre et éclairage intégrés mais également écumeur, pompe, système de ventilation et de chauffage de l'eau intégrés

HA-60

Présentation résumée
Lors de l'allumage de la lampe, la vitesse des ventilateurs est faible car la température du capot est peu élevée. La vitesse des ventilateurs augmentera au fur et à mesure de la chaleur dégagée par la lampe pour maintenir une température convenable sous le capot. En cas de défaillance des ventilateurs, la chaleur dégagée par la lampe pourrait créer une surchauffe ; cependant le système de sécurité coupera l'alimentation de la lampe avant d'arriver à une température qui pourrait être dangereuse pour l'aquarium.

Filtration et système d'éclairage du HA-60

Mode d'emploi du système d'éclairage

Pour tout changement de lampe ou autres accessoires, débrancher l'alimentation et démonter le capot. Dégager par rotation les ergots des douilles et retirer la plaque de verre étanche en prenant garde de ne pas casser le joint caoutchouc

Pour remplacer la lampe, la pousser d'abord légèrement, puis la soulever lentement et enfin tirer pour la dégager et la retirer complètement. Pour installer une nouvelle lampe, présenter l'extrémité de la lampe vers son support en la tenant en oblique vers le bas. Pousser légèrement la lampe et la mettre en place lentement tout en la redressant, et enfin essayer de la faire bouger pour vérifier qu'elle est bien fixée dans son support.

Montage / démontage du capot
Démontage :
Dégager par rotation les pattes qui relient le capot et le bord de la cuve et les dévisser complètement. Ouvrir le capot à 90° et le désolidariser doucement jusqu'à détachement complet. Noter qu'il n'est pas possible de le retirer d'un seul coup en force.
Montage :
Placer le capot sur la cuve pour enclencher les charnières sur l'arrière de la cuve : Relever –les à 90° et pousser ensuite fermement vers le bas et la fixation sera alors engagée et reliera la cuve et la capot. Ne pas effectuer ces opérations en force.

HA-60



Grâce a sa lampe à halogénure métallique (HQI) comme source lumineuse, il possède un système d'éclairage à haut rendement et basse consommation avec une forte irradiance et un rendu de couleur naturel et non agressif
Il est équipé d'un contrôle de température intelligent qui protége le système de toute surchauffe et pilote les ventilateurs de refroidissement

les caractéristiques techniques sont mentionnées sur la plaque d'identification de l'aquarium

Ne jamais soulever ou déplacer la cuve en saisissant l'aquarium par le couvercle ou le cadre situé à la partie supérieure de la cuve
* La cuve doit reposer sur une surfa ce parfaitement rigide et plane afin d'éviter toute tension qui pourrait briser les parois de verre
* Vérifiez bien que la tension et la fréquence du réseau d'alimentation électrique sont bien conformes à celles figurant sur la plaque d'identification de l'aquarium
* Pour le branchement des accessoires à la prise électrique murale, veillez à ce que les câbles venant de l'aquarium touchent le sol avant de remonter jusqu'à la prise murale, ceci pour éviter tout risque de court-circuit si de l'humidité venait à se condenser sur les câbles et à ruisseler depuis la cuve de l'aquarium.
* Avant toute opération de maintenance ou d'entretien, commencer d'abord par débrancher l'alimentation électrique de l'aquarium. Rebrancher ensuite lorsque vous avez terminé.
* Avant la première utilisation , il convient de nettoyer complètement l'aquarium et la cuve pour éliminer toute trace de poussière ou de débris provenant de la fabrication en usine ou du transport.
* Utiliser un chiffon doux et propre pour laver la cuve. Ne jamais utiliser de grattoir , lames ou éponge à récurer car cela pourrait rayer le verre
* Avant de nettoyer la cuve, retirer tous objets ou accessoires tels que mousse filtrante, ouate, bio balles ou nouilles de céramiques. Laver également ces objets et laisser sécher à l'air avant de les replacer dans la cuve.
* Une fois le nettoyage terminé, vérifiez que tous les composants sont bien à leur place. Mettre en eau jusqu'à la hauteur désirée puis brancher l'aquarium et observer si tous les équipements fonctionnent correctement sans fuites d'eau. Si c'est le cas, vous pouvez alors le mettre en service.

Après avoir changé la lampe ou d'autres accessoires, rétablissez l'alimentation et vérifier que la lampe fonctionne normalement ainsi que les autres accessoires. Remonter l'ensemble et remettre le capot sur la cuve.

Avertissement :
Pour changer la lampe ou d'autres composants, couper d'abord l'alimentation et attendre que la glace de protection refroidisse afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de brûlure. (le premier bouton près du couvercle frontal est l'interrupteur de la lampe HQI, l'autre est celui des lampes LED)

Circulation de l'eau dans l'aquarium
Pompe : il est essentiel que la pompe submersible soit toujours totalement immergée lorsqu'elle est en service sous peine de détérioration. Lors du nettoyage de l'aquarium et de la pompe, ne soulevez pas la pompe en la tirant par le câble d'alimentation
Ecumeur : réglez la hauteur de la patte de fixation en bas du godet pour recueillir convenablement les protéines et autres déchets organiques
Chauffage : utiliser la molette graduée sur le dessus du chauffage pour obtenir la température désirée. Le chauffage ne doit pas fonctionner sans eau sous peine de destruction. Si vous faites un changement d'eau, débrancher le en premier lieu
Stérilisateur UV : selon le besoin allumez la lampe UV pour tuer les germes afin de conserver une eau limpide et saine
Filtration biologique : nettoyer les matériaux de filtration périodiquement (mousse, bio balles, nouilles de céramique)

Autres conseils d'installation

Les câbles de la pompe, du chauffage, et tous les autres câbles doivent être passés au travers l'arrière du capot pour éviter tout dommage ou détérioration
L'installation de tous les équipements (tels que la pompe, le chauffage) peut être effectuée par la trappe arrière du capot
Lors de l'installation d'un groupe de froid enlever d'abord les bouchons obturant les orifices d'entrée et de sortie sur le capot de la cuve
Comment procéder : relever la trappe arrière à 90° et retirer les bouchons puis les fixer à nouveau sur le couvercle arrière après avoir fait passé les tuyaux